

I-Roast koffiebrander – praktische tips voor gebruik

Lees a.u.b. voordat u gaat branden de gebruiksaanwijzingen door.

Koffie wordt gebrand bij een temperatuur van meer dan 200° C, deksel en glas oppervlakte worden dus heet en moeten niet worden aangeraakt. Vooral niet door kinderen!

De brander heeft 2 vaste programma's: PRESET 1 en PRESET 2

Als u voor 1 kiest drukt u op PRESET 1, als u nu de knop COOL/TIME indrukt ziet u de totale brandduur b.v. 11:00 minuten.

Deze tijd kunt u veranderen door op de knop PRESET 1 te drukken, de tijdduur gaat omhoog, of door op PRESET 2 te drukken, de duur gaat naar beneden.

Hierna drukt u op ROAST/TEMP om de machine te starten.

De machine zal nu de door u gekozen tijd branden waarna automatisch de koelperiode van 4 minuten zal starten.

Zolang de stekker van de machine in het stopcontact blijft zal de door u gekozen tijdduur in het geheugen blijven. Zodra de stroom eraf is geweest, staat de machine weer in de fabrieksstand.

Na iedere branding het deksel goed schoonmaken!!

Vliesjes en stof komen bij het branden vrij en worden opgevangen in het deksel. Dit moet worden schoongemaakt want een "verstopte" luchtafvoer belemmert een vrije beweging van de bonen en verhoogt de brandtemperatuur. De bonen verbranden . . .

Als de machine nog bezig is met branden maar u vindt de **kleur al goed**, kunt u op de knop COOL/TIME drukken om de koelperiode te starten.

